



Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина, д. 200, тел/факс: 8 (727) 2584445 www.gps.kz, e-mail: info@bassar.kz

От 16-03-2020

Артикул	Наименование	Описание	Цена
Системы автономного питания			
19010		зарядный комплект Guide 10 Plus Solar Kit (в комплекте с Nomad 7 - глянцевая поверхность, 5В/12В), 4x2700 мАч аккумуляторы с з/у (совмещенный с PowerBank)	46000
11806		солнечная панель Nomad 7 Plus (матовая поверхность), 5В	44240
21907		PowerBank Flip 20 (цвет: серый) 5200 мАч	21200
21910		PowerBank Flip 20 (цвет: зеленый) 5200 мАч	21200
22008		PowerBank Venture 30 Solar Recharger 7800 мАч, IPX66, фонарик	42600
22012		PowerBank Venture 70 Solar Recharger, 17700 мАч, IPX67	61600
61206		PowerBank Sherpa 50 (универсальное з/у для различных типов потребления)	78400
32202		солнечная панель Maintainer 10 (12 В для зарядки аккумуляторов)	36400
90110		фонарь / зарядное устройство Torch 250 (до 48 часов света, 4400 мАч, 5 режимов освещения, 3 режима зарядки)	33600
14003		Зарядное устройство/контроллер зарядки Guardian 12V Plus (совместная работа с панелями Nomad 14+ или 28+)	25800
Спутниковые коммуникаторы и трекеры			
		Spot Gen 3	126500
		Spot Trace	115000
		SmartOneC	115000
010-01879-00	GPS навигатор inReach Mini, Orange 010-01879-00	inReach Mini, Orange 010-01879-00	177000
010-01879-01	GPS навигатор inReach Mini, Gray 010-01879-01	inReach Mini, Gray 010-01879-01	177000
010-01735-00	GPS навигатор inReach SE+ 010-01735-00	inReach SE+ 010-01735-00	230000
010-01735-11	GPS навигатор inReach Explorer+ 010-01735-11	inReach Explorer+ 010-01735-11	259000
Экшн-камеры			
010-01529-04	экшн камера VIRB ULTRA 30 010-01529-04	VIRB ULTRA 30 010-01529-04	247000
Видеорегистраторы			
010-01750-01	автомобильный регистратор Dash Cam 45, 010-01750-01	Dash Cam 45, GPS, WW 010-01750-01	98000
010-02231-11	автомобильный регистратор Dash Cam 56, 010-02231-11	Dash Cam 56, 010-02231-11	130000
010-02231-15	автомобильный регистратор Dash Cam 66W, 010-02231-15	Dash Cam 66W, 010-02231-15	150000
010-02062-10	автомобильный регистратор Dash Cam MINI 010-02062-10	Dash Cam MINI 010-02062-10	69000
Носимые			
010-00970-00	GPS навигатор eTrex 10 010-00970-00	eTrex 10 010-00970-00, ч/б экран, 2,2", карты нет	73000
010-01504-00	GPS навигатор GPS73 010-01504-00	GPS73 010-01504-00, ч/б экран, 2,6", карты нет, плавучесть	93000
010-02256-01	GPS навигатор eTrex 22x 010-02256-01	eTrex 22x 010-02256-01, цветной дисплей 2,2", картография	117000
010-02257-01	GPS навигатор eTrex 32x 010-02257-01	eTrex 32x 010-02257-01, цветной дисплей 2,2", картография, компас, высотомер, смарт нотификации	147000
010-01325-00	GPS навигатор eTrex Touch 25 010-01325-00	eTrex Touch 25 010-01325-00, сенсорный дисплей 2,6", картография, компас, велокрепление	138000
010-01325-10	GPS навигатор eTrex Touch 35 010-01325-10	eTrex Touch 35 010-01325-10 сенсорный дисплей 2,6", картография, компас, высотомер, смарт нотификации велокрепление	165000
010-01199-10	GPS навигатор GPSMAP 64S 010-01199-10	GPSMAP 64S 010-01199-10 цветной дисплей 2,6", картография, компас, высотомер	173000
010-02258-01	GPS навигатор GPSMAP 64x 010-02258-01	GPSMAP 64x 010-02258-01 цветной дисплей 2,6", картография	161000

010-02258-11	GPS навигатор GPSMAP 64sx 010-02258-11	GPSMAP 64sx 010-02258-11 цветной дисплей 2,6", картография, компас, высотомер, смарт нотификации	190000
010-01918-02	GPS навигатор GPSMAP 66S 010-01918-02	GPSMAP 66S 010-01918-02, цветной дисплей 3", картография, компас, высотомер, смарт нотификации, пожизненный birds Eye, Wifi	206000
010-02088-02	GPS навигатор GPSMAP® 66i 010-02088-02	GPSMAP® 66i 010-02088-02, функционал InReach, цветной дисплей 3", картография, компас, высотомер, смарт нотификации, пожизненный birds Eye, Wifi	322000
010-02235-01	GPS навигатор GPSMAP 86s	GPSMAP 86S 010-01918-02, цветной дисплей 3", картография, компас, высотомер, смарт нотификации, Wifi	207000
010-02236-01	GPS навигатор GPSMAP 86i	GPSMAP® 86i 010-02088-02, функционал InReach, цветной дисплей 3", картография, компас, высотомер, смарт нотификации, Wifi	322000
010-01672-02	GPS навигатор Oregon 700 010-01672-02	Oregon 700 010-01672-02	207000
010-01672-24	GPS навигатор Oregon 750 010-01672-24	Oregon 750 010-01672-24	244000
010-01534-03	GPS навигатор Montana 610 010-01534-03	Montana 610 010-01534-00	290000
010-01534-15	GPS навигатор Montana 680 010-01534-15	Montana 680 010-01534-15	319000
010-01607-01	GPS навигатор GPSMAP 276Cx 010-01607-01	GPSMAP 276Cx 010-01607-01	353000
Универсальные часы			
010-02006-01	MARQ™ Driver		1350000
010-02006-04	MARQ™ Aviator		1120000
010-02006-10	MARQ® Commander		1120000
010-02006-07	MARQ™ Captain		1015000
010-02006-27	MARQ® Adventurer		897000
010-02006-16	MARQ™ Athlete		782000
010-02064-00	Часы для спорта Instinct, 010-02064-00	Instinct, Graphite (графитовый) 010-02064-00	156000
010-02064-01	Часы для спорта Instinct, 010-02064-01	Instinct, Tundra (тундра-серебристый) 010-02064-01	156000
010-02064-02	Часы для спорта Instinct, 010-02064-02	Instinct, Flame Red (огненно-красный) 010-02064-02	156000
010-02064-03	Часы для спорта Instinct, 010-02064-03	Instinct, Sunburst (оранжевый) 010-02064-03	156000
010-02064-04	Часы для спорта Instinct, 010-02064-04	Instinct, Lakeside Blue (синий) 010-02064-04	156000
010-02064-05	Часы для спорта Instinct, 010-02064-05	Instinct, Sea Foam (голубой) 010-02064-05	156000
010-02064-70	Часы для спорта Instinct tactical черный, 010-02064-70	Часы для спорта Instinct tactical черный, 010-02064-70	180000
010-02064-71	Часы для спорта Instinct Tactical оливково-серый, 010-02064-71	Часы для спорта Instinct Tactical оливково-серый, 010-02064-71	180000
010-01685-11	Часы с GPS навигатором fenix 5S 010-01685-11	fenix 5S Sapphire - Slate grey with black 010-01685-11	319000
010-01688-03	Часы с GPS навигатором fenix 5 010-01688-03	fenix 5, Glass,Black/Silver,GPS Watch_WW 010-01688-03	237000
010-01688-11	Часы с GPS навигатором fenix 5 010-01688-11	fenix 5 Sapphire - Black with black 010-01688-11	319000
010-01733-01	Часы с GPS навигатором fenix 5X 010-01733-01	fenix 5X Sapphire - Slate grey with black 010-01733-01	335000
010-01987-21	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-21	Fenix 5S Plus Серебристые с черным ремешком 010-01987-21	341000
010-01987-23	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-23	Fenix 5S Plus Белые с ремешком цвета морской пены 010-01987-23	341000
010-01987-03	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-03	Fenix 5S Plus Черные Сапфир с черным ремешком 010-01987-03	385000
010-01987-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-01	Fenix 5S Plus Белые Сапфир с белым ремешком 010-01987-01	385000
010-01987-05	Часы с GPS навигатором Fenix 5S Plus 010-01987-05	Fenix 5S Plus Белый безел Сапфир кожаный светлый ремешок 010-01987-05	418000
010-01988-11	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-11	Fenix 5 Plus Серебристые с черным ремешком 010-01988-11	341000
010-01988-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-01	Fenix 5 Plus Черные Сапфир с черным ремешком 010-01988-01	385000
010-01988-03	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-03	Fenix 5 Plus Черные Сапфир Титан 010-01988-03	535000
010-01988-05	Часы с GPS навигатором Fenix 5 Plus 010-01988-05	Fenix 5 Plus Титановые Сапфир с оранжевым ремешком 010-01988-05	418000
010-01989-01	Часы с GPS навигатором Fenix 5X Plus 010-01989-01	Fenix 5X Plus Черные Сапфир с черным ремешком 010-01989-01	418000
010-01989-05	Часы с GPS навигатором Fenix 5X Plus 010-01989-05	Fenix 5X Plus Титановые Сапфир 010-01989-05	561000
010-02157-01	Часы с навигатором fenix 6X Pro 010-02157-01	fenix 6X,Pro,Black w/Black 010-02157-01	444000
010-02157-11	Часы с навигатором fenix 6X,Sapphire 010-02157-11	fenix 6X,Sapphire,Carbon Gray DLC w/Black 010-02157-11	515000
010-02157-14	часы с навигатором fenix 6X,Sapphire 010-02157-14	fenix 6X,Sapphire,Black DLC w/Brwn Leather 010-02157-14	567000
010-02157-21	часы с навигатором fenix 6X Pro Solar 010-02157-21	fenix 6X Pro Solar,Ti,,Carbon Gray DLC w/Black 010-02157-21	567000

010-02157-24	часы с навигатором fenix 6X Pro Solar 010-02157-24	fenix 6X Pro Solar,Titanium w/Ti 010-02157-24	686000
010-02158-00	часы с навигатором fenix 6 010-02158-00	fenix 6,Silver w/Black 010-02158-00	396000
010-02158-02	часы с навигатором fenix 6 Pro 010-02158-02	fenix 6,Pro,Black w/Black 010-02158-02	416000
010-02158-11	часы с навигатором fenix 6,Sapphire 010-02158-11	fenix 6,Sapphire,Gray w/Black 010-02158-11	475000
010-02158-14	часы с навигатором fenix 6,Sapphire 010-02158-14	fenix 6,Sapphire,Ti Gray w/Orange 010-02158-14	534000
010-02158-17	часы с навигатором fenix 6,Sapphire 010-02158-17	fenix 6,Sapphire,Black DLC w/Ntral Nylon 010-02158-17	534000
010-02158-23	часы с навигатором fenix 6,Sapphire 010-02158-23	fenix 6,Sapphire,Titanium Gray w/Ti 010-02158-23	592000
010-02159-00	часы с навигатором fenix 6S 010-02159-00	fenix 6S Silver w/White 010-02159-00	396000
010-02159-01	часы с навигатором fenix 6S 010-02159-01	fenix 6S Silver w/Black 010-02159-01	396000
010-02159-11	часы с навигатором fenix 6S Pro 010-02159-11	fenix 6S Pro, Rose Gold w/White 010-02159-11	416000
010-02159-14	часы с навигатором fenix 6S Pro 010-02159-14	fenix 6S Pro, Black w/Black 010-02159-14	416000
010-02159-21	часы с навигатором fenix 6S Sapphire 010-02159-21	fenix 6S Sapphire,Rose Gold w/Gray 010-02159-21	475000
010-02159-25	часы с навигатором fenix 6S Sapphire 010-02159-25	fenix 6S Sapphire,Carbon Grey DLC w/Blk 010-02159-25	475000
010-02159-37	часы с навигатором fenix 6S Sapphire 010-02159-37	fenix 6S Sapphire,Rose Gold/Blk w/Nylon 010-02159-37	534000
010-02159-40	часы с навигатором fenix 6S Sapphire 010-02159-40	fenix 6S Sapphire,Lt Gold w/Shale Suede 010-02159-40	534000
010-01688-40	Часы с GPS навигатором Quatix 5 010-01688-40	Quatix 5 Синий силиконовый браслет 010-01688-40	281000
010-01688-42	Часы с GPS навигатором Quatix 5 010-01688-42	Quatix 5 Sapphire Синий силиконовый и металлический браслет 010-01688-42	391000
Устройства для собак			
010-01041-52	GPS навигатор Alpha 100 010-01041-52	Alpha 100/T5 EU (комплект) 010-01041-52	409000
010-01041-51	GPS навигатор Alpha 100 010-01041-51	Alpha 100/TT 15 EU (комплект) 010-01041-51	432000
010-01470-03	Ошейник Delta Sport XC Bundle	Delta Sport XC Bundle 010-01470-03	137000
010-01470-07	Ошейник Delta Sport XC Bundle Beeper	Delta Sport XC Bundle Beeper 010-01470-07	184000
Саундеры			
010-01870-01	Эхолот Striker Plus 4 010-01870-01	Striker Plus 4, Worldwide w/Dual Beam 010-01870-01	95000
010-01871-01	Эхолот Striker Plus 4cv, 010-01871-01	Striker Plus 4cv, Worldwide w/GT20 010-01871-01	134000
010-01872-01	Эхолот Striker Plus 5cv, 010-01872-01	Striker Plus 5cv, Worldwide 010-01872-01	207000
010-01872-21	Эхолот Striker Plus 5cv, Fishing Kit, EU w/GT8HW-IF, 010-01872-21	Striker Plus 5cv Комплект для зимней рыбалки, Worldwide	299000
010-12401-20	Датчик (трансдюссер) 010-12401-20	Датчик (трансдюссер) для зимней рыбалки 010-12401-20	76000
010-01873-01	Эхолот Striker Plus 7cv, 010-01873-01	Striker Plus 7cv, Worldwide w/GT20 010-01873-01	299000
010-01874-01	Эхолот Striker Plus 7sv, 010-01874-01	Striker Plus 7sv, Worldwide w/GT52 010-01874-01	347000
010-01875-01	Striker Plus 9sv, 010-01875-01	Striker Plus 9sv, Worldwide w/GT52 010-01875-01	446000
010-01884-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 42cv, 010-01884-01	ECHOMAP Plus 42cv, WW, w/GT20 xdcr 010-01884-01	225000
010-01888-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 62cv, 010-01888-01	ECHOMAP Plus 62cv, WW w/GT20 xdcr 010-01888-01	337000
010-01892-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 72cv, 010-01892-01	ECHOMAP Plus 72cv, WW, w/GT20 xdcr 010-01892-01	506000
010-01896-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 72sv, 010-01896-01	ECHOMAP Plus 72sv, WW, w/GT52 xdcr 010-01896-01	621000
010-01900-01	GPS навигатор с эхолотом ECHOMAP Plus 92sv,010-01900-01	ECHOMAP Plus 92sv, WW, w/GT52 xdcr 010-01900-01	715000
010-01945-00	Датчик (трансдюссер) 010-01945-00	Panoptix PS22-TR - LiveVu Forward and Down Transducer 010-01945-00	715000
010-01864-00	Датчик (трансдюссер) 010-01864-00	Panoptix LiveScope™ System 010-01864-00	926000
		Сумка для эхолота с аккумулятором и з/у	81000
010-01960-00	Датчик (трансдюссер) 010-01960-00	GT20-TM,Xdcr,4pin,Trad:77/200,CV:455/800,New Design	64000
010-12405-00	Датчик (трансдюссер) 010-12405-00	GT52HW-TM,Xdcr,12pin,HW-CHIRP,ClearVu/SideVu 455/800,Transom	181000
Фитнес			
Смарт Весы			
010-01591-10	Спортивные весы Index Smart Scale 010-01591-10	Весы GARMIN Index Smart Черные 010-01591-10	87000
010-01591-11	Спортивные весы Index Smart Scale 010-01591-11	Весы GARMIN Index Smart Белые 010-01591-11	87000
Плавание			
010-02247-10	Спортивные часы Swim 2 010-02247-10	Swim 2 Slate 010-02247-10	129000
010-02247-11	Спортивные часы Swim 2 010-02247-11	Swim 2 Slate 010-02247-11	129000
Фитнес браслеты			
010-01850-21	Спортивные часы vivomove HR, 010-01850-21	vivomove HR, E EU, Sport, Black-Black, L 010-01850-21	97000
010-01850-22	Спортивные часы vivomove HR, 010-01850-22	vivomove HR, E EU, Sport, Rose Gold-White, S/M 010-01850-22	97000

010-01850-26	Спортивные часы vivomove HR, 010-01850-26	vivomove HR, E EU, Sport, Rose Gold-Black, S/M 010-01850-26	97000
010-01850-08	Спортивные часы vivomove HR 010-01850-08	vivomove HR Sport Silver with Seafoam силиконовый 010-01850-08	97000
010-01850-03	Спортивные часы vivomove HR 010-01850-03	vivomove HR Sport Black with Sandstone силиконовый 010-01850-03	97000
010-01850-24	Спортивные часы vivomove HR, 010-01850-24	vivomove HR, E EU, Premium, Black-Silver, L 010-01850-24	146000
010-01850-25	Спортивные часы vivomove HR, 010-01850-25	vivomove HR, E EU, Premium, Gold-Gold, S/M 010-01850-25	146000
010-01850-00	Спортивные часы vivomove HR 010-01850-00	vivomove HR Premium Onyx Black with Tan Suede 010-01850-00	187000
010-01850-09	Спортивные часы vivomove HR 010-01850-09	vivomove HR Premium Rose Gold with Gray Suede 010-01850-09	187000
010-02238-20	спортивные часы vivomove 3S 010-02238-20	vivomove 3S Sport Silver-Blue, силиконовый 010-02238-20	129000
010-02238-21	спортивные часы vivomove 3S 010-02238-21	vivomove 3S Sport Champagne-Rose, силиконовый 010-02238-21	129000
010-02238-22	спортивные часы vivomove 3S 010-02238-22	vivomove 3S Sport Rose-Tundra, силиконовый 010-02238-22	129000
010-02238-23	спортивные часы vivomove 3S 010-02238-23	vivomove 3S Sport Blue-Gold, силиконовый 010-02238-23	129000
010-02239-20	спортивные часы vivomove 3 010-02239-20	vivomove 3 Sport Grey-Silver, силиконовый 010-02239-20	129000
010-02239-21	спортивные часы vivomove 3 010-02239-21	vivomove 3 Sport Black-Gunmetal, силиконовый 010-02239-21	129000
010-02240-20	спортивные часы vivomove Style, 010-02240-20	vivomove Style, Rose Gold-White, силиконовый 010-02240-20	156000
010-02240-21	спортивные часы vivomove Style, 010-02240-21	vivomove Style, Silver-Moss Green, силиконовый 010-02240-21	156000
010-02240-22	спортивные часы vivomove Style 010-02240-22	vivomove Style Champagne-Dust Rose, Fabric 010-02240-22	180000
010-02240-23	спортивные часы vivomove Style 010-02240-23	vivomove Style Gunmetal-Dark Gray, Fabric 010-02240-23	180000
010-02241-20	спортивные часы vivomove Luxe, 010-02241-20	vivomove Luxe, Silver-Blue, Leather 010-02241-20	256000
010-02241-21	спортивные часы vivomove Luxe, 010-02241-21	vivomove Luxe, Rose Gold-Beige, Leather 010-02241-21	256000
010-02241-22	спортивные часы vivomove Luxe, 010-02241-22	vivomove Luxe, Pure Gold-Black, Leather 010-02241-22	256000
010-02241-23	спортивные часы vivomove Luxe, 010-02241-23	vivomove Luxe, Silver-Black, Milanese 010-02241-23	282000
010-02241-24	спортивные часы vivomove Luxe, 010-02241-24	vivomove Luxe, Rose Gold-Black, Milanese 010-02241-24	282000
010-01608-06	Фитнес браслет vivofit 3, 010-01608-06	vivofit 3, черный стандартный 010-01608-06	35 000
010-01608-07	Фитнес браслет vivofit 3, 010-01608-07	vivofit 3, белый стандартный 010-01608-07	35 000
010-01608-08	Фитнес браслет vivofit 3, 010-01608-08	vivofit 3, черный большой 010-01608-08	35 000
010-01847-10	Фитнес браслет vivofit 4, 010-01847-10	vivofit 4, Black, S/M 010-01847-10	47 000
010-01847-11	Фитнес браслет vivofit 4, 010-01847-11	vivofit 4, White, S/M 010-01847-11	47 000
010-01847-13	Фитнес браслет vivofit 4, 010-01847-13	vivofit 4, Black, L 010-01847-13	47 000
010-01995-20	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-20	vivosmart 4, E EU, Black/Slate, S/M 010-01995-20	73 000
010-01995-23	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-23	vivosmart 4, E EU, Black/Slate, L 010-01995-23	73 000
010-01995-22	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-22	vivosmart 4, E EU, Gray/Silver, S/M 010-01995-22	73 000
010-01995-21	Фитнес браслет vivosmart 4, 010-01995-21	vivosmart 4, E EU, Merlot/Rose Gold, S/M 010-01995-21	73 000
010-01789-20	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-20	vivosport, GPS, E EU, Slate, S/M 010-01789-20	91 000
010-01789-21	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-21	vivosport, GPS, E EU, Fuchsia Focus, S/M 010-01789-21	91 000
010-01789-22	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-22	vivosport, GPS, E EU, Slate, L 010-01789-22	91 000
010-01789-23	Фитнес браслет vivosport, 010-01789-23	vivosport, GPS, E EU, Limelight, L 010-01789-23	91 000
Мультиспортивные смарт часы			
010-01985-03	Спортивные часы vivoactive 3 Music 010-01985-03	vivoactive 3 Music 010-01985-03	174 000
010-01985-33	Спортивные часы vivoactive® 3 Music 010-01985-33	vivoactive® 3 Music Granite Blue with Rose Gold 010-01985-33	174 000
010-01769-02	Спортивные часы vivoactive 3, 010-01769-02	vivoactive 3, E.EU, Black/Black силиконовый, Stainless Steel 010-01769-02	154 000
010-01769-12	Спортивные часы vivoactive 3, 010-01769-12	vivoactive 3, E.EU, Black/Black силиконовый, Slate 010-01769-12	166 000
010-01769-22	Спортивные часы vivoactive 3, 010-01769-22	vivoactive 3, E.EU, White/White силиконовый, Stainless Steel 010-01769-22	154 000
010-01769-07	Спортивные часы vivoactive 3, 010-01769-07	vivoactive 3, E.EU, white силиконовый, rose-gold 010-01769-07	166 000
010-02172-03	спортивные часы vivoactive 4S 010-02172-03	vivoactive 4S Powder Gray/Silver 010-02172-03	156 000
010-02172-13	спортивные часы vivoactive 4S 010-02172-13	vivoactive 4S PVD Black/Slate 010-02172-13	174 000
010-02172-23	спортивные часы vivoactive 4S 010-02172-23	vivoactive 4S White/Rose Gold 010-02172-23	174 000
010-02172-33	спортивные часы vivoactive 4S 010-02172-33	vivoactive 4S Dust Rose/Light Gold 010-02172-33	174 000
010-02174-03	спортивные часы vivoactive 4 010-02174-03	vivoactive 4 Shadow Gray/Silver 010-02174-03	174 000
010-02174-13	спортивные часы vivoactive 4 010-02174-13	vivoactive 4 Black/Slate 010-02174-13	184 000
010-02173-03	спортивные часы VENU 010-02173-03	VENU Blue Granite/Silver 010-02173-03	180 000
010-02173-13	спортивные часы VENU 010-02173-13	VENU Black/Slate 010-02173-13	196 000

010-02173-23	спортивные часы VENU 010-02173-23	venu Light Sand/Rose Gold 010-02173-23	196 000
010-02173-33	спортивные часы VENU 010-02173-33	venu Black/Gold 010-02173-33	196 000
Беговые профессиональные смарт часы			
010-01689-10	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-10	Forerunner 35, Black 010-01689-10	96 000
010-01689-11	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-11	Forerunner 35, Limelight 010-01689-11	96 000
010-01689-12	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-12	Forerunner 35, Frost Blue 010-01689-12	96 000
010-01689-13	Спортивные часы Forerunner 35, 010-01689-13	Forerunner 35, White 010-01689-13	96 000
010-02156-10	Спортивные часы FORERUNNER 45S, 010-02156-10	FORERUNNER 45S, Белый 010-02156-10	105 000
010-02156-11	Спортивные часы FORERUNNER 45S, 010-02156-11	FORERUNNER 45S, Iris 010-02156-11	105 000
010-02156-15	Спортивные часы FORERUNNER 45, 010-02156-15	FORERUNNER 45, Черный 010-02156-15	105 000
010-02156-16	Спортивные часы FORERUNNER 45, 010-02156-16	FORERUNNER 45, красный 010-02156-16	105 000
010-02120-10	Спортивные часы FORERUNNER 245 Black, 010-02120-10	FORERUNNER 245 Black, 010-02120-10	161 000
010-02120-11	Спортивные часы FORERUNNER 245 малиновый, 010-02120-11	FORERUNNER 245 малиновый, 010-02120-11	161 000
010-02120-30	Спортивные часы FORERUNNER 245 MUSIC, черный, 010-02120-30	FORERUNNER 245 MUSIC, черный, 010-02120-30	184 000
010-02120-31	Спортивные часы FORERUNNER 245 MUSIC, белый, 010-02120-31	FORERUNNER 245 MUSIC, белый, 010-02120-31	184 000
010-02120-32	Спортивные часы FORERUNNER 245 MUSIC, бирюза, 010-02120-32	FORERUNNER 245 MUSIC, бирюза, 010-02120-32	184 000
Мультиспортивные профессиональные смарт часы			
010-01863-10	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-10	Forerunner 645 Black 010-01863-10	207 000
010-01863-11	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-11	Forerunner 645 Sandstone 010-01863-11	207 000
010-01863-30	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-30	Forerunner 645 Music Black 010-01863-30	229 000
010-01863-31	Спортивные часы Forerunner 645 010-01863-31	Forerunner 645 Music Cerise 010-01863-31	229 000
010-01614-06	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, 010-01614-06	Forerunner 735XT, GPS, EU, Black/Gray 010-01614-06	207 000
010-01614-07	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, 010-01614-07	Forerunner 735XT, GPS, EU, Midnight Blue/Frost Blue 010-01614-07	207 000
010-01614-09	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS,, Tri Bundle, 010-01614-09	Forerunner 735XT, GPS, EU, Tri Bundle, Black/Gray 010-01614-09	270 000
010-01614-10	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, Tri Bundle, 010-01614-10	Forerunner 735XT, GPS, EU, Tri Bundle, Mdnt Blue/Frost Blue 010-01614-10	270 000
010-01614-15	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, Run Bundle, 010-01614-15	Forerunner 735XT, GPS, EU, Run Bundle, Black/Gray 010-01614-15	230 000
010-01614-16	Спортивные часы Forerunner 735XT, GPS, Run Bundle, 010-01614-16	Forerunner 735XT, GPS, EU, Run Bundle, Mdnt Blue/Frost Blue 010-01614-16	230 000
010-01746-04	Спортивные часы Forerunner 935 010-01746-04	Forerunner 935 черно-серый 010-01746-04	242 000
010-01746-06	Спортивные часы Forerunner 935 Tri Budle 010-01746-06	Forerunner 935 черно-серый Tri Budle 010-01746-06	311 000
010-02063-01	Спортивные часы Forerunner 945 010-02063-01	Forerunner 945 010-02063-01	322 000
010-02063-11	Спортивные часы Forerunner 945 Tri Budle 010-02063-11	Forerunner 945 Tri Budle 010-02063-11	391 000
GPS и дополнительное оборудование для велоспорта			
010-01913-01	Велокомпьютер с GPS Edge 130 010-01913-01	Edge 130 010-01913-01	104 000
010-01913-06	Велокомпьютер с GPS Edge 130 HR Bundle 010-01913-06	Edge 130 HR Bundle 010-01913-06	127 000
010-02060-01	Велосипедный GPS компьютер Edge 530 010-02060-01	Edge 530 010-02060-01	140 000
010-02060-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 530 Bundle 010-02060-11	Edge 530 Bundle 010-02060-11	207 000
010-01626-10	Велосипедный GPS компьютер Edge 820 010-01626-10	Edge 820 010-01626-10	196 000
010-01626-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 820 Bundle 010-01626-11	Edge 820 Performance Bundle 010-01626-11	242 000
010-02061-01	Велосипедный GPS компьютер Edge 830 010-02061-01	Edge 830 010-02061-01	242 000
010-02061-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 830 Bundle 010-02061-11	Edge 830 Bundle 010-02061-11	259 000
010-01758-10	Велосипедный GPS компьютер Edge 1030 010-01758-10	Edge 1030 010-01758-10	299 000
010-01758-11	Велосипедный GPS компьютер Edge 1030 Bundle 010-01758-11	Edge 1030 Bundle 010-01758-11	340 000
010-01787-00	Датчик мощности на велосипед Vector 3 010-01787-00	Vector 3 010-01787-00	495 000
010-01787-01	Датчик мощности на велосипед Vector 3S 010-01787-01	Vector 3S 010-01787-01	299 000
010-01951-00	Фонарь заднего хода Varia RTL 510	Фонарь заднего хода Varia RTL 510	104 000

010-01976-00	Фонарь заднего хода Varia RTL 510 с дисплеем	Фонарь заднего хода Varia RTL 510 с дисплеем	156 000
010-01673-00	Фонарь головного хода Varia UT800 (крепление для руля)	Фонарь головного хода Varia UT800 (крепление для руля)	87 000
010-01674-00	Фонарь головного хода Varia UT800 (крепление для шлема)	Фонарь головного хода Varia UT800 (крепление для шлема)	87 000
T1000	Велостанок Antares Rollers Bike Trainer	Antares Rollers Bike Trainer	94 000
T1100	Велостанок Galaxia Rollers Bike Trainer	Galaxia Rollers Bike Trainer	129 000
T2400	Велостанок Satori Smart Bike Trainer	Satori Smart Bike Trainer	129 000
T2500	Велостанок Booster Bike Trainer	Booster Bike Trainer	119 000
T2650	Велостанок Blue Matic Bike Trainer	Blue Matic Bike Trainer	83 000
T2675	Blue Twist Bike Trainer	Blue Twist Bike Trainer	67 000
T8000.61	Велотренажер NEO Bike Smart, T8000, Tacx, EU/AR/BR/CL	NEO Bike Smart, T8000, Tacx, EU/AR/BR/CL	1 495 000
T2875.61	Велотренажер NEO 2T Smart, T2875, Tacx, EU/AR/BR/CL	NEO 2T Smart, T2875, Tacx, EU/AR/BR/CL	671 000
T2980.61	Велотренажер Flux 2 Smart, T2980, Tacx, EU/AR	Flux 2 Smart, T2980, Tacx, EU/AR	413 000
T2900S.61	Велотренажер Flux S Smart, T2900S, Tacx, EU/AR	Flux S Smart, T2900S, Tacx, EU/AR	310 000
T2180.61	Велотренажер Vortex Smart, T2180, Tacx, EU/AR/BR/CL	Vortex Smart, T2180, Tacx, EU/AR/BR/CL	233 000
T2240.61	Велотренажер Flow Smart, T2240, Tacx, EU/AR/BR/CL	Flow Smart, T2240, Tacx, EU/AR/BR/CL	155 000

АКСЕССУАРЫ

Артикул		Наименование	Цена
Наборы (крепление + питание)			
010-10851-10	автокит(питание +крепление) oregon 010-10851-10	Автомобильный набор для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	27000
010-11654-00	автокит (питание+крепление) Montana 010-11654-00	Автомобильный набор для Montana 600/650, Monterra	43000
010-11654-01	мотокит Montana	Мотоциклетный набор для Montana 600/650, Monterra	67000
010-10962-00			
Морские крепления			
010-11031-00	морское крепление 010-11031-00	Морское крепление для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	18000
010-11654-06	морское крепление 010-11654-06	Морское крепление для Montana 600/650, Monterra	33000
010-10300-00	морское крепление 010-10300-00	Морское крепление для GPS 72H	17000
010-11441-00	морское крепление 010-11441-00	Морское крепление для GPSMAP 78/78s	17000
010-10511-00	морское крепление 010-10511-00	Морское крепление для GPSMAP 276C	27000
Крепления на руль			
010-11023-00	Велокрепление 010-11023-00	Велосиденное крепление для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	7000
010-11654-07	велокрепление 010-11654-07	Велосипедное крепление для Montana 600/650, Monterra	21000
010-11654-01	мотокрепление 010-11654-01	Мотоциклетное крепление для Montana 600/650, Monterra	33000
010-10962-10	мотокрепление 010-10962-10	Мото крепление для Zumo, Montana 600/650, Monterra / GPSMAP 276	37000
010-11029-00	крепление 010-11029-00	Bicycle mount kit для часов	10000
Крепления на пояс			
010-11022-20	карабин 010-11022-20	Карабин для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	8500
Адаптеры от 12В (прикуриватель)			
010-10851-11	адаптер 010-10851-11	Адаптер для eTrex 10/20/30, GPSAMP 62/64, Oregon 600/650, Dakota 10/20, Rino 650, Astro, Alpha	17000
010-10085-00	адаптер 010-10085-00	Адаптер для GPS 60, GPS 72H, GPSMAP 78/78s	13000
010-11838-00	адаптер 010-11838-00	Адаптер для Nuvi, Virb	13000
010-10516-00	адаптер 010-10516-00	Адаптер для GPSMAP 276C	12000
Чехлы			
010-11734-00	чехол 010-11734-00	Полупрозрачный чехол для eTrex 10/20/30	8500
010-11344-00	чехол 010-11344-00	Полупрозрачный чехол для Dakota 10/20	8500
010-10117-03	чехол 010-10117-03	Закрытый чехол (сумка) маленький - универсальный	8500
010-10117-02	чехол 010-10117-02	Закрытый чехол (сумка) большой - универсальный	8500
010-11526-00	чехол 010-11526-00	Полупрозрачный чехол для GPSMAP 62/64	12000
010-12456-00	чехол 010-12456-00	Защитная крышка для GPSMAP 276Cx	12000
Фитнес аксессуары			
010-12865-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Белый силиконовый		31000
010-12866-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Светло-серый силиконовый		31000
010-12867-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Черный силиконовый		31000
010-12869-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Light Sand силиконовый		31000
010-12870-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Lakeside Blue силиконовый		31000
010-12871-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Purple Storm силиконовый		31000
010-12872-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Spearmint силиконовый		31000
010-12874-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Hthr Black Nylon w/Rose Gold		52000

010-12875-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Hthr Black Nylon w/Black		52000
010-12876-00	ремешок 6s 20mm QuickFit Shale Gray Suede		55000
010-12942-00	ремешок 6s 20mm QuickFit, Long Strap,Black силиконовый		31000
010-12863-00	ремешок 6 22mm QuickFit Black силиконовый		31000
010-12863-01	ремешок 6 22mm QuickFit Ember Orange силиконовый		31000
010-12863-02	ремешок 6 22mm QuickFit Dark Sandstone силиконовый		31000
010-12863-03	ремешок 6 22mm QuickFit Lakeside Blue силиконовый		31000
010-12863-04	ремешок 6 22mm QuickFit Amp Yellow силиконовый		31000
010-12863-05	ремешок 6 22mm QuickFit Chestnut Leather		55000
010-12863-06	ремешок 6 22mm QuickFit Heathered Red Nylon		52000
010-12863-07	ремешок 6 22mm QuickFit Heathered Black Nylon		52000
010-12863-08	ремешок 6 22mm QuickFit Titanium		120000
010-12863-09	ремешок 6 22mm QuickFit Carbon Gray DLC Titanium		155000
010-12864-00	ремешок 6X 26mm QuickFit Black силиконовый		31000
010-12864-01	ремешок 6X 26mm QuickFit Ember Orange силиконовый		31000
010-12864-02	ремешок 6X 26mm QuickFit Dark Sandstone силиконовый		31000
010-12864-03	ремешок 6X 26mm QuickFit Lakeside Blue силиконовый		31000
010-12864-04	ремешок 6X 26mm QuickFit Amp Yellow силиконовый		31000
010-12864-05	ремешок 6X 26mm QuickFit Chestnut Leather		55000
010-12864-06	ремешок 6X 26mm QuickFit Heathered Red Nylon		52000
010-12864-07	ремешок 6X 26mm QuickFit Heathered Black Nylon		52000
010-12864-08	ремешок 6X 26mm QuickFit Titanium		120000
010-12864-09	ремешок 6X 26mm QuickFit Carbon Gray DLC Titanium		155000
010-12739-00	ремешок 5S Plus 20mm QuickFit Black Silicone Band		31000
010-12739-01	ремешок 5S Plus 20mm QuickFit Carrara White Silicone Band		31000
010-12739-02	браслет 5S Plus 20mm QuickFit Rose Gold-tone Stainless Bnd		115000
010-12739-05	ремешок 5S Plus 20mm QuickFit Cerise Silicone Band		31000
010-12740-00	ремешок 5 Plus 22mm QuickFit Black Silicone Band		31000
010-12740-01	ремешок 5 Plus 22mm QuickFit Black Leather Band		55000
010-12740-02	ремешок 5 Plus 22mm QuickFit Carbon Gray DLC Titanium Band		125000
010-12740-03	ремешок 5 Plus 22mm QuickFit Cyan Blue Silicone Band		31000
010-12740-04	ремешок 5 Plus 22mm QuickFit Spark Orange Silicone		31000
010-12740-05	ремешок 5 Plus 22mm QuickFit Coyote Tan Silicone Band		31000
010-12741-00	ремешок 5X Plus 26mm QuickFit Black Silicone Band		31000
010-12741-01	ремешок 5X Plus 26mm QuickFit Carbon Gray DLC Titanium		125000
010-12741-02	ремешок 5X Plus 26mm QuickFit Cyan Blue Silicone Band		31000
010-12741-03	ремешок 5X Plus 26mm QuickFit Spark Orange Silicone		31000
010-12741-04	ремешок 5X Plus 26mm QuickFit Coyote Tan Silicone Band		31000
010-11251-0Q	браслет 010-11251-0Q черный силикон для FR 935		20000
010-11251-0R	браслет 010-11251-0R желто-зеленый силикон для FR 935		20000
010-11092-30	Датчик температуры 010-11092-30		21000
010-10997-09	нагрудный датчик HRM TRI 010-10997-09		79000
010-12342-00	нагрудный датчик HRM SWIM 010-12342-00		59000
010-10997-12	нагрудный датчик HRM RUN 010-01997-12		59000
010-12883-00	нагрудный датчик HRM Dual		43000
010-12845-00	датчик Bike Speed and Cadence Sensors 010-12845-00		43000
010-12491-01	кабель заряда для fenix 5 010-12491-01		18000
010-12820-10	кабель заряда для Marq 010-12820-10		18000

Примечание: Если Вас интересует оборудование или аксессуары, цены на которые не представлены в данном прайс-листе, Вы можете обратиться к нашим менеджерам и они обязательно ответят Вам.